

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- つまみの設定で、メロウなソフト・ディストーションから強烈なハード・ディストーションまで、あらゆるサウンドをこなせるディストーションです。
- 乾電池と AC アダプター（別売）の 2 電源に対応しています。

各部の名称とはたらき

DC IN 端子

AC アダプター（PSA-100：別売）を接続する端子です。AC アダプターを使用すれば、電池切れの心配をせずに長時間の演奏ができます。

※ AC アダプターは、必ず指定のもの（PSA-100：別売）を、AC100V の電源で使用してください。

※ 電池が入っている状態で AC アダプターを接続すると、電源は AC アダプター側から供給されます。

※ AC アダプターを使用する場合でも、電池を入れておけば、万一本機から AC アダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。

TONE つまみ

歪みの音質を調節します。右に回すと低音域をカットして高音域をブーストするため歯切れの良い音質になります。左に回すと高音域をカットして低音域をブーストするため柔らかい音質になります。

LEVEL つまみ

エフェクト時の音量を調節します。エフェクト時とノーマル時の音量差がないように調節します。

OUTPUT 端子

アンプや他のエフェクターに接続する出力端子です。

ギター・アンプ

ペダル・スイッチ

エフェクト・オン／オフの切り替えスイッチです。

CHECK インジケーター

エフェクト・オン／オフの表示と、バッテリー・チェックの機能を備えたインジケーターです。エフェクト・オン時に点灯して、エフェクト・オン／オフの確認ができます。

※ インジケーターが暗くなったり点灯しなくなったりしたときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。交換方法については、『電池交換のしかた』をご覧ください。

DIST つまみ

ディストーションの深さを調節し、同時にサステインの長さも変化します。右に回すほど深いディストーションと長いサステインが得られます。

INPUT 端子

エレキ・ギター、その他の楽器やエフェクターの出力を接続する入力端子です。

※ INPUT 端子は、電源スイッチも兼ねています。接続プラグを INPUT 端子に差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。DS-1 を使用しないときは、INPUT 端子に接続しているプラグを抜いてください。

エレクトリック・ギター

サム・スクリュー

このサム・スクリューをゆるめるとペダルが開き、電池を簡単に交換できます。

※ 交換方法については、『電池交換のしかた』をご覧ください。

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する恐れがあります。

電源を入れるとき： ギター・アンプの電源を最後に入れてください。

電源を切るとき： ギター・アンプの電源を最初に切ってください。
- 本機は、アナログ回路の特性により、電源投入時に CHECK インジケーターが点灯するとき（エフェクト・オン）と消灯のとき（エフェクト・オフ）があります。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の消耗が著しいと音が歪みやすくなることがありますが故障ではありません。このようなときは電池を交換するか別売の AC アダプターを使用してください。
- 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙の「安全上のご注意」「使用上のご注意」に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。

電池交換のしかた

サム・スクリュー

ペダル

スプリング台座凸部

コイル・スプリング

ガイド・ブッシュ穴

電池スナップ・コード

電池スナップ

電池 006P/9V

バッテリー・ケース

1. ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。

※ サム・スクリューは完全に取りはずすことなく、ペダルを開けられます。

2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。

3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。

※ 電池の極性（＋／－）を間違えないようにご注意ください。

4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。

5. サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1MΩ
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1kΩ
推奨負荷インピーダンス	10kΩ以上
電源	マンガン電池（9V 形）またはアルカリ電池（9V 形） AC アダプター（別売）
消費電流	10mA ※ 連続使用時の電池の寿命（使用状態によって異なります） マンガン電池：約 50 時間 アルカリ電池：約 80 時間
外形寸法	73（幅）× 129（奥行）× 59（高さ）mm
質量	360g（乾電池含む）
付属品	保証書 チラシ（安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口） マンガン電池（9V 形、本体に接続済み）
別売品	AC アダプター：PSA-100

- ※ 0dBu = 0.775Vrms
- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

© 2016 Roland Corporation

ローランド株式会社
〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

02