

EV-1-WL 接続ガイド (ME-90 と接続する)

© 2023 Roland Corporation

01

本書では、BLE MIDI を使って EV-1-WL と ME-90 をワイヤレスでペアリング（接続）する操作について説明しています。

「ペアリング」とは、MIDI 機器を EV-1-WL に登録する（お互いに認証する）手続きです。

ペアリングをすると、EV-1-WL と対応機器の間で MIDI データの送受信ができるようになります。

※ EV-1-WL を使用するには、ME-90 を Ver.1.03 以降にアップデートする必要があります。

<https://www.boss.info/jp/support/>

BLE MIDI とは

Bluetooth LE 規格を使用して、無線で MIDI メッセージを送受信する技術の名称。

正式には「MIDI over **Bluetooth**[®] Low Energy」という。

ME-90 と EV-1-WL を 接続する

1. BT-DUAL を装着した ME-90 と EV-1-WL の電源をオンにして、近くに配置します。
2. Bluetooth インジケーターが高速点滅するまで、BT-DUAL のペアリング・ボタンを長押しします。
3. EV-1-WL の Bluetooth インジケーターが白点滅になっていることを確認します。

インジケーターが青点滅や白点灯になっているときは、以下の操作をして白点滅に変えてください。

青点滅	EV-1-WL の [Bluetooth] ボタンを素早く 2 回押します。
白点灯	別のデバイスと接続されています。 接続済みのデバイス側から接続を解除するか、EV-1-WL の [Bluetooth] ボタンを長押しします。

4. EV-1-WL の [Bluetooth] ボタンを押します。

EV-1-WL の Bluetooth インジケーターが白く高速点滅し、ペアリングが実行されます。

ペアリングが完了すると EV-1-WL の Bluetooth インジケーターが白点灯に変わり、ME-90 と EV-1-WL が接続されます。

ME-90、EV-1-WL、 BOSS TONE STUDIO for ME-90 (iOS/Android) を同時接続する

同時接続するときは、下記の 2 ステップの操作が必要です。

STEP 1 : ME-90 と EV-1-WL を接続する

STEP 2 : EV-1-WL と BOSS TONE STUDIO for ME-90 (iOS/Android) を接続する

1. BT-DUAL を装着した ME-90 と EV-1-WL の電源をオンにして、近くに配置します。
2. Bluetooth インジケーターが高速点滅するまで、BT-DUAL のペアリング・ボタンを長押しします。
3. EV-1-WL の Bluetooth インジケーターが白点滅になっていることを確認します。

インジケーターが青点滅や白点灯になっているときは、下記の操作をして白点滅に変えてください。

青点滅	EV-1-WL の [Bluetooth] ボタンを素早く 2 回押します。
白点灯	別のデバイスと接続されています。接続済みのデバイス側から接続を解除するか、EV-1-WL の [Bluetooth] ボタンを長押しします。

4. EV-1-WL の [Bluetooth] ボタンを押します。

EV-1-WL の Bluetooth インジケーターが白く高速点滅し、ペアリング処理が実行されます。ペアリングが完了すると EV-1-WL の Bluetooth インジケーターが点灯に変わり、ME-90 と EV-1-WL が接続されます。

5. EV-1-WL の [Bluetooth] ボタンを素早く 2 回押し、Bluetooth インジケーターを青点滅にします。

青点灯になっている場合は、他デバイスと接続されています。

他デバイスから接続を解除するか Bluetooth ボタンを長押しして、青点滅にしてください。

6. EV-1-WL の [Bluetooth] ボタンを押します。

ペアリング・モードになり、EV-1-WL の Bluetooth インジケーターが青く高速点滅します。

7. BOSS TONE STUDIO for ME-90 のアプリから「EV-1-WL+」を選びます。

ペアリングが完了すると、EV-1-WL の Bluetooth インジケーターが点灯に変わります。

正しく接続されると、以下の状態になります。

BT-DUAL Bluetooth インジケーター	青点灯
EV-1-WL Bluetooth インジケーター	白点灯、青点灯※
BOSS TONE STUDIO for ME-90 デバイス名	EV-1-WL +

※ 白、青どちらも点灯している状態を確認するためには、Bluetooth ボタンを素早く 2 回押してください。色が切り替わります。

EV-1-WL は、最後に接続した Bluetooth 機器情報を保存します。

ME-90 との接続以降に別の Bluetooth 機器と接続した場合や、Bluetooth インジケーターが白点滅（未接続）状態で電源を OFF した場合、または EV-1-WL をファクトリー・リセットした場合は、自動ペアリングは実行されません。手順 1 から再度設定が必要です。

注意

BOSS TONE STUDIO for ME-90 と EV-1-WL Editor は、同時に使用することができません。

- ※ 次回起動時は、ME-90 と EV-1-WL は自動的に接続されます。

BOSS TONE STUDIO for ME-90 の接続には、毎回手順 5 ～ 7 の操作が必要です。

- ※ 1 分経過してもペアリングされないときは、自動的にペアリング・モードが解除されます。

ME-90 の設定

ME-90 の CC ナンバー値は、固定で以下のようになっています。

パラメーター	MIDI CC ナンバー
エクスプレッション ペダル	CC#11
ペダル・エフェクト オン／オフ (EXP SW)	CC#82
[CTL] ペダル	CC#80

EV-1-WL の CC ナンバー初期値は、以下のようになっています。

EXP SW オン時の EXP を、初期値 CC#1 から CC#11 に変更することで、ME-90 のエクスプレッション・ペダルと同じ動作をします。

使いかたに応じて CC ナンバーの設定を変更してください。

パラメーター	MIDI CC ナンバー
EXP	CC#11 (EXP SW オフ時)
	CC#1 (EXP SW オン時)
EXP SW	CC#82
CTL1	CC#80
CTL2	CC#81