

FS-1-WL 接続ガイド (ME-90 と接続する)

© 2023 Roland Corporation

01

本書では、BLE MIDI を使って FS-1-WL と ME-90 をワイヤレスでペアリング（接続）する操作について説明しています。

「ペアリング」とは、MIDI 機器を FS-1-WL に登録する（お互いに認証する）手続きです。

ペアリングをすると、FS-1-WL と対応機器の間で MIDI データの送受信ができるようになります。

※ FS-1-WL を使用するには、ME-90 を Ver.1.03 以降にアップデートする必要があります。

<https://www.boss.info/jp/support/>

BLE MIDI とは

Bluetooth LE 規格を使用して、無線で MIDI メッセージを送受信する技術の名称。

正式には「MIDI over **Bluetooth**[®] Low Energy」という。

ME-90 と FS-1-WL を 接続する

1. BT-DUAL を装着した ME-90 と FS-1-WL の電源をオンにして、近くに配置します。
2. Bluetooth インジケーターが高速点滅するまで、BT-DUAL のペアリング・ボタンを長押しします。
3. FS-1-WL の[Bluetooth](INSTRUMENT) ボタンを押します。

FS-1-WL の Bluetooth インジケーターが白点滅し、ペアリング処理が実行されます。

ペアリングが完了するとそれぞれの Bluetooth インジケーターが点灯に変わり、ME-90 と FS-1-WL が接続されます。

正しく接続されると、以下の状態になります。

BT-DUAL Bluetooth インジケーター	青点灯
FS-1-WL [Bluetooth] (INSTRUMENT) インジケーター	白点灯

- ※ 1 分経過してもペアリングされないときは、自動的にペアリング・モードが解除されます。
- ※ 次回起動時は自動的に接続されます。

FS-1-WL は、最後に接続した Bluetooth 機器情報を保存します。

ME-90 との接続以降に別の Bluetooth 機器と接続した場合や、Bluetooth インジケータが白点滅（未接続）状態で電源を OFF した場合、または FS-1-WL をファクトリー・リセットした場合は、自動ペアリングは実行されません。

手順 1 から再度設定が必要です。

ME-90、FS-1-WL、 BOSS TONE STUDIO for ME-90 (iOS/Android) を同時接続する

同時接続するときは、下記の 2 ステップの操作が必要です。

STEP 1 : ME-90 と FS-1-WL を接続する

STEP 2 : FS-1-WL と BOSS TONE STUDIO for ME-90 (iOS/Android) を接続する

1. BT-DUAL を装着した ME-90 と FS-1-WL の電源をオンにして、近くに配置します。
2. Bluetooth インジケーターが高速点滅するまで、BT-DUAL のペアリング・ボタンを長押しします。
3. FS-1-WL の[Bluetooth](INSTRUMENT) ボタンを押します。

FS-1-WL の [Bluetooth] (INSTRUMENT) インジケーターが白点滅し、ペアリング処理が実行されます。

ペアリングが完了するとそれぞれの Bluetooth インジケーターが点灯に変わり、ME-90 と FS-1-WL が接続されます。

4. FS-1-WL の [Bluetooth] (Smartphone/PC) ボタンを押します。

ペアリング・モードになり、FS-1-WL の [Bluetooth] (Smartphone/PC) インジケーターが青点滅します。

5. BOSS TONE STUDIO for ME-90 のアプリから「FS-1-WL+」を選びます。

ペアリングが完了すると、FS-1-WL の [Bluetooth] (Smartphone/PC) インジケーターが点灯に変わります。

正しく接続されると、以下の状態になります。

BT-DUAL Bluetooth インジケーター	青点灯
FS-1-WL [Bluetooth] (INSTRUMENT) インジケーター	白点灯
FS-1-WL [Bluetooth] (Smartphone/PC) インジケーター	青点灯
BOSS TONE STUDIO for ME-90 デバイス名	FS-1-WL +

FS-1-WL は、最後に接続した Bluetooth 機器情報を保存します。

ME-90 との接続以降に別の Bluetooth 機器と接続した場合や、Bluetooth インジケータが白点滅（未接続）状態で電源を OFF した場合、または FS-1-WL をファクトリー・リセットした場合は、自動ペアリングは実行されません。

手順 1 から再度設定が必要です。

注意

BOSS TONE STUDIO for ME-90 と FS-1-WL Editor は、同時に使用することができません。

- ※ 次回起動時は、ME-90 と FS-1-WL は自動的に接続されます。

BOSS TONE STUDIO for ME-90 の接続には、毎回手順 4 ～ 5 の操作が必要です。

- ※ 1 分経過してもペアリングされないときは、自動的にペアリング・モードが解除されます。

ME-90 の設定

ME-90 の CC ナンバー値は、固定で以下のようになっています。

パラメーター	MIDI CC ナンバー
エクスプレッション ペダル	CC#11
ペダル・エフェクト オン／オフ (EXP SW)	CC#82
[CTL] ペダル	CC#80

FS-1-WL の CC ナンバー初期値は、以下のよう
に設定されています。使いかたに応じで CC ナンバー
の設定を変更してください。

パラメーター	MIDI CC ナンバー
PEDAL L	CC#80
PEDAL C	CC#81
PEDAL R	CC#82
EXP	CC#11
CTL1	CC#85
CTL2	CC#86