

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- 大型スタック・アンプのパワフルなサウンドを生み出す歪みエフェクトです。
- 往年のロック・サウンドからモダン・ハイ・ゲイン・サウンドまで、多彩な歪みを演出します。
- ギターのボリュームやピッキングの強さを変えることで、表現力のあるギター・サウンドが得られます。

各部の名称とはたらき

DC IN 端子
AC アダプター (PSA-100 : 別売) を接続する端子です。AC アダプターを使用すれば、電池切れの心配をせずに長時間の演奏ができます。

※ AC アダプターは、必ず指定のもの (PSA-100 : 別売) を、AC100V の電源で使用してください。

※ 電池が入っている状態で AC アダプターを接続すると、電源は AC アダプター側から供給されます。

※ AC アダプターを使用する場合でも電池を入れておくと、万一製品本体から AC アダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。

LEVEL つまみ
エフェクト・オン時の音量を調節します。

BASS つまみ
エフェクト・オン時の低音域の音色を調節します。

OUTPUT 端子
アンプや他のエフェクターに接続する出力端子です。

ペダル・スイッチ
エフェクト・オン／オフの切り替えスイッチです。

CHECK インジケーター
エフェクト・オン／オフの表示と、バッテリー・チェックの機能を備えたインジケーターです。
エフェクト・オン時に点灯して、エフェクト・オン／オフの確認ができます。

※ インジケーターが暗くなったり点灯しなくなったりしたときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。交換方法については、『電池交換のしかた』をご覧ください。

SOUND つまみ
エフェクト・オン時の歪みのサウンド・キャラクターと歪み具合を調整します。

パンチの効いた歪みです。

ファットなクランチ・サウンドです。

超ハイ・ゲインの歪みです。

TREBLE つまみ
エフェクト・オン時の高音域の音色を調節します。

INPUT 端子
エレクトリック・ギターをはじめ、他の楽器やエフェクターからの出力を接続する端子です。

※ INPUT 端子は、電源スイッチも兼ねています。
接続プラグを INPUT 端子に差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。ST-2 を使用しないときは、INPUT 端子に接続しているプラグを抜いてください。

サム・スクリュー
このサム・スクリューをゆるめるとペダルが開き、電池の交換が簡単にできます。

※ 交換方法については、『電池交換のしかた』をご覧ください。

AC アダプター
(PSA-100 : 別売)

ギター・アンプ

エレクトリック・ギター

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 抵抗入りの接続ケーブルは使用しないでください。
- コードの抜き差しは、必ずアンプのボリュームを下げた状態で行ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

電源を入れるとき： ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。

電源を切るとき： ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。

- この機器は回路保護のため、電源をオンしてからしばらくは動作しません。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前に行ってください。
- この機器は消費電流が大きいので、AC アダプターの使用をお勧めします。電池で使用する場合はアルカリ電池を使用してください。

電池交換のしかた

1. ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。
- ※ サム・スクリューは完全に取り外すことなく、ペダルを開けられます。
- サム・スクリュー
2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。
3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。
- ※ 電池の極性 (+ / -) を間違えないようにご注意ください。
4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。
- ※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。
5. サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出カインピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω以上
電源	アルカリ電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	65mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) アルカリ電池 : 約 5.5 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	410g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) アルカリ電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター : PSA-100

※ 0dBu = 0.775Vrms

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

© 2010 Roland Corporation

ローランド株式会社
〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

02