

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- TR-2 は、音量だけを周期的に変化させるエフェクターです。TR-2 を接続しても音質変化はありません。
- なめらかな音量変化から急な変化まで自由に調節できる「WAVE つまみ」を装備しています。

各部の名称とはたらき

DC IN 端子

AC アダプター (PSA-100：別売) を接続する端子です。AC アダプターを使用すると電池切れの心配がなく、長時間の演奏ができます。

※ AC アダプターを使用するときでも、電池を入れておけば、万一本機から AC アダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。

※ AC アダプターは、必ず指定のもの (PSA-100) を、AC100V の電源で使用してください。

※ 電池が入っている状態で AC アダプターを接続すると、電源は AC アダプター側から供給されます。

RATE つまみ

トレモロの周期を調節します。右に回すほど、周期が速くなります。

WAVE つまみ

トレモロの波形を調節します。なめらかな音変化から急な変化まで自由に調節することができます。

OUTPUT 端子

アンプや他のエフェクターに接続する出力端子です。

ギター・アンプ

ペダル・スイッチ

エフェクト・オン／オフを切り替えるスイッチです。

サムスクリュー

このサムスクリューをゆるめるとペダルが開き、電池を交換できます。

※ 交換方法については「電池交換のしかた」をご覧ください。

CHECK インジケーター

エフェクト・オン／オフの表示と、バッテリー・チェックの機能を兼ね備えたインジケーターです。

エフェクト・オン時に点灯して、エフェクト・オン／オフの確認ができます。

※ エフェクト・オン時にインジケーターが暗くなったり点灯しなくなったときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。

DEPTH つまみ

トレモロの深さを調節します。左に回しきると、効果がなくなります。

INPUT 端子

エレクトリック・ギター、その他の楽器やエフェクターの出力を接続する入力端子です。

エレクトリック・ギター

※ INPUT 端子は、電源スイッチも兼ねています。接続プラグを INPUT 端子に差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。TR-2 を使用しないときは、INPUT 端子に接続しているプラグを抜いてください。

AC アダプター (PSA-100：別売)

OUTPUT INPUT

Tremolo TR-2

BOSS

ギター・アンプ

エレクトリック・ギター





接続のしかた

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

電源を入れるとき： アンプなどの電源を最後に入れてください。

電源を切るとき： アンプなどの電源を最初に切ってください。
- 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

操作方法

1. 接続を終えたら、パネル面のつまみを図のようにセットします。
2. ペダル・スイッチを踏み、エフェクト・オンの状態にします (CHECK インジケーターが点灯します)。
3. RATE つまみでトレモロの周期を調節します。
4. DEPTH つまみでトレモロの深さを調節します。
5. WAVE つまみでトレモロの波形を調節します。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前にしてください。

電池交換のしかた

1. ペダル・スイッチを押さえながらサムスクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。

※ サムスクリューは完全に取りはずすことなく、ペダルを開けられます。

サムスクリュー

ペダル

スプリング台座凸部

コイル・スプリング

ガイド・ブッシュ穴

電池スナップ・コード

電池スナップ

電池 006P/9V

バッテリー・ケース
2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。
3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。

※ 電池の極性 (+/-) を間違えないようにご注意ください。
4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。
5. サムスクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出カインピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω以上
電源	マンガン電池 (9V 形) またはアルカリ電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	25mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) マンガン電池：約 12 時間 アルカリ電池：約 28 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	385g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) マンガン電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター：PSA-100

※ 0dBu = 0.775Vrms

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

© 2018 Roland Corporation

ローランド株式会社
〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

02