


エフェクター搭載例

付属のホールディング・パッドを、収納したい製品の形に合わせて加工することで、配線を隠してきれいにレイアウトすることができます。




Do It Yourself 1 (ホールディング・パッドの加工)

ストンプ・ボックスを搭載する場合、あらかじめホールディング・パッドに入っている切り目を利用して不要部分を取りはずすと、時間をかけずにレイアウト作業が行えます。


ホールディング・パッドの左右の切り込みは、ケースにセットしたときにケーブル・ガイド（長い配線を隠す場所）の上に乗る位置を示しています。切り込みを目安にエフェクターの位置を決めてホールディング・パッドを加工することで、エフェクター搭載時にケーブル類をきれいに収納できるようになります。

※ ホールディング・パッドの加工に刃物を使用される場合は、けがをしないように、十分ご注意ください。

※ 切り抜き加工をするときは、刃物で周囲の機器を傷つけないようご注意ください。



接続する



※ 他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。


※ 正しく接続したら必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたリスピーカーなどが破損したりする恐れがあります。

電源を入れるとき： アンプなどの電源を最後に入れてください。

電源を切るとき： アンプなどの電源を最初に切ってください。


Do It Yourself 2 (きれいな配線のしかた)

ケーブル・ガイドに電源パラレル・ケーブルや長いパッチ・ケーブルに沿うように配線すると、きれいにケーブルを収納することができます。



メモ

フタを取りはずすときは、図の位置まで持ち上げてから、矢印の方向に押しします。



主な仕様

外形寸法	330 (幅) × 307 (奥行き) × 100 (高さ) mm
ケース内寸法	66 (高さ) mm
質量	1.3kg
付属品	4P パラレル DC ケーブル × 1 加工ホールディング・パッド (10mm 厚) × 1 取扱説明書 (本紙)
別売品	AC アダプター (PSA-100) 加工ホールディング・パッド (10mm 厚)

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

△警告と△注意の意味について

警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表示しています。

※物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表示しています。

図記号の例

△	△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
⊘	⊘は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
●	●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

..... 以下の指示を必ず守ってください

警告

分解や改造をしない
取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。

個人で修理や部品交換はしない
必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。

次のような場所で使用や保管はしない

- ・ 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
- ・ 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
- ・ 湯気や油煙が当たる場所
- ・ 塩害の恐れがある場所
- ・ 雨に濡れる場所
- ・ ほこりや砂ぼこりの多い場所
- ・ 振動や揺れの多い場所
- ・ 風通しの悪い場所

不安定な場所に設置しない
転倒や落下によって、けがをす

る恐れがあります。

警告

お子様がけがをしないように注意する
お子様のいる場所で使用する場合やお子様を使用する場合、必ず大人のかたが、監視/指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えたりしない
破損や故障の原因になります。

注意

上に乗ったり、重いものを置いたりしない
転倒や落下によって、けがをす

る恐れがあります。

指などはさまないように注意する
下記の可動部を操作するときは、指などはさまないように注意してください。お子様を使用するときは、大人のかたが監視/指導してください。

- ・ フタ
- ・ ホールディング・パッドの加工に刃物を使用される場合は、けがをしないように、十分ご注意ください。

・ 切り抜き加工をするときは、刃物で周囲の機器を傷つけないようご注意ください。

使用上のご注意

設置について

- ・ 設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。

お手入れについて

- ・ 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について

- ・ お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。

- ・ 当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打切後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について

- ・ 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

- ・ フタを開閉するときは、可動部と本体の間に指をはさまないように注意してください。お子様のいる場所で使用する場合は、必ず大人のかたが監視/指導してください。

知的財産権について

- ・ Roland、BOSS は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。

- ・ 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

