


Android アプリ DUAL CUBE LX Editor と DUAL CUBE LX 本体を接続する

© 2022 Roland Corporation

01

DUAL CUBE LX Editor の使いかたについては、「DUAL CUBE LX Editor の使いかた」PDF をご覧ください。

1. DUAL CUBE LX 本体とモバイル機器の電源を入れます。
2. モバイル機器の設定で、Bluetooth を ON にします。



注意

「接続可能デバイス」リストに「DUAL CUBE MIDI」が表示されても、タップしないでください。

3. モバイル機器にインストールしたアプリ「DUAL CUBE LX Editor」を起動します。
4. 画面に表示された「Bluetooth MIDI Device」をタップし、「DUAL CUBE MIDI」をタップします。

STEP 2

Tap the Bluetooth MIDI Device button below and select the device to pair from the list.

PAIRING

Bluetooth MIDI Device

※ Bluetooth ID を変更した場合 (P.8) は、「DUAL CUBE MIDI」のあとに変更した番号が表示されます。

DUAL CUBE MIDI の右上に「*」が表示されることを確認します。

Bluetooth Devices

DUAL CUBE MIDI*

※ 「DUAL CUBE MIDI」が表示されないときは、Bluetooth Devices 画面一番下に表示されている「SCAN」をタップして、検索し直してください。

5. Android の戻るボタンをタップし、1 つ前の画面に戻ります。

6. 「CONNECT」に「DUAL CUBE MIDI」と表示されていることを確認します。

STEP 3

Select the device to connect in the box below.

CONNECT

DUAL CUBE MIDI

7. 「OK」をタップして、通信を開始します。

つながらないときは？

以下の 5 項目を 1 つずつご確認ください。

- ① **DUAL CUBE LX 本体に取り付けた BOSS Bluetooth® Audio MIDI Dual Adaptor (BT-DUAL) の設定で、Bluetooth 機能がオンになっているか**

BT-DUAL 本体の Bluetooth インジケーターが点滅または点灯していることを確認します。
消灯しているときは、BT-DUAL のペアリング・ボタンを押し、点滅もしくは点灯状態にしてください。

- ② **手順 2 (P.2) で、モバイル機器に表示された製品名をタップしていないか**

手順 2 で Bluetooth スイッチをオンにすると、「接続可能デバイス」リストに「DUAL CUBE MIDI」が表示されることがありますが、タップしないでください。タップしたときは、ペアリングを解除して手順 1 からやり直してください。

ペアリングを解除する

1. 「ペアリング済みデバイス」にある「DUAL CUBE MIDI」の歯車アイコンをタップして、「ペアリングを解除」をタップします。



2. モバイル機器の Bluetooth スイッチをオフにします。



③ Bluetooth のオン／オフをやり直す

Bluetooth スイッチをオフにし、再度オンにします。

④ すべてのアプリを終了して、手順 1 (P.2) からやり直す

①～③を確認してもアプリとつながらないときは、モバイル機器で起動中のアプリをすべて終了します。
ペアリングされているときは解除してください。

アプリを終了する

Android のマルチタスク・ボタンをタップして、アプリ画面を上からスワイプします。

※ お使いのモバイル機器によっては、アプリ終了の操作が異なります。お使いのモバイル機器の操作方法に従って終了してください。

⑤ Android の位置情報を ON にする

⑥ モバイル機器と DUAL CUBE LX 本体の電源を入れ直す

①～⑤を確認してもアプリとつながらないときは、モバイル機器と DUAL CUBE LX 本体の電源を切り、10 秒ほど待ってから電源を入れ直してください。

ペアリングされているときは解除してください。

①～⑥を確認してもアプリと接続できないときは、当社サポート窓口にお問い合わせください。

Bluetooth ID を変更する

Bluetooth ID を「1」にする手順です。

1. **BT-DUAL** を取り付けた
DUAL CUBE LX 本体を、電源
オフの状態にします。
2. **[AMP TYPE]** つまみを
[ACOUSTIC SIM] にします。
3. **BT-DUAL** のペアリン
グ・ボタンを押しながら、
DUAL CUBE LX 本体の電源を
オンにします。

メモ

Bluetooth ID を「2」にするときは、
手順 2 で **[AMP TYPE]** つまみを
[JC CLEAN] にします。

正しく設定されると、**DUAL CUBE LX**
Editor の Bluetooth MIDI DEVICE
画面で、「**DUAL CUBE MIDI_1**」と表
示されます。

「1」や「2」にした番号を無しに戻すに
は、手順 2 で **[AMP TYPE]** つまみを
[STEREO IN] にします。