


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- スタジオ機器のクオリティーをコンパクト・ペダルに凝縮した、多機能・高品質のリバーブです。
- 定番のリバーブに加え、ライブ／レコーディングに即戦力で使えるリバーブなど、最新デジタル技術による全 8 モードを搭載しています。
- イン／アウトの接続に応じて、自動で最適なリバーブを出力。エクスプレッション・ペダルで、演奏中にリバーブの深さをコントロールすることも可能です。

各部の名称とはたらき



接続時のご注意


- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞る、すべての機器の電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。
電源を入れるとき： ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき： ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。
- 本機は回路保護のため、電源をオンにしてからしばらくは動作しませんが、電源オン時は、エフェクト・オンになります。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前にしてください。
- 電池で使用する場合はアルカリ電池を使用してください。


電池交換のしかた

1. ペダルを押さえながらペダル手前のサム・スクリュー①をゆるめて、ペダル②を上を開きます。
※ サム・スクリューは、ペダルからははずさずに電池交換できます。
2. バッテリー・ケース③から電池を取り出し、電池スナップ④をはずします。
3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。
※ 電池の極性 (+ / -) を間違えないように、ご注意ください。
4. コイル・スプリング⑤をペダル裏のスプリング台座凸部⑥に入れ、ペダルを閉じます。
※ 電池スナップ・コード⑦を、ペダルやコイル・スプリングにはさまないようにご注意ください。
5. サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴⑧に入れ、確実に締めてください。




INPUT端子／OUTPUT端子


■ モノ入力 → モノ出力




■ モノ入力 → ステレオ出力



■ ステレオ入力 → ステレオ出力



■ リバーブ音だけを出力



INPUT-B に入力すると、リバーブ音のみの出力が得られます。
(ダイレクト音は出力されません。)

※ エフェクト・オフ時、OUTPUT-A (MONO)、OUTPUT-B の出力はミュートされます。

モード一覧

+DELAY	ディレイと組み合わせたリバーブです。相乗効果によるリッチな残響音が得られます。
SHIMMER	高域のきらびやかさが特徴のリバーブです。倍音の広がり包まれた幻想的な残響音が得られます。
DYNAMIC	演奏に合わせて効果の深さを自動的に設定するリバーブです。演奏全体の輪郭を失うことなく、深い残響音が得られます。
ROOM	室内での残響をシミュレートしたリバーブです。暖かみのある残響音が得られます。
HALL	ホールでの残響をシミュレートしたリバーブです。クリアで広がりのある残響音が得られます。
PLATE	プレート・リバーブ (金属板の振動を利用したリバーブ・ユニット) をシミュレートしています。高域が伸びた金属的な響きが得られます。
SPRING	ギター・アンプ内蔵のスプリング・リバーブをシミュレートしています。
MODULATE	ホールの残響にゆらぎを加えたリバーブで、非常に心地よい残響音が得られます。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1MΩ
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1kΩ
推奨負荷インピーダンス	10kΩ以上
電源	アルカリ電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	95mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) アルカリ電池：約 3 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	450g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) アルカリ電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター：PSA-100 エクスプレッション・ペダル：EV-30、FV-500H、FV-500L、Roland EV-5

- ※ 0dBu = 0.775Vrms
- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。