







1


ケーブルとペダルをはずす

ご注意！


- ・折りたたみ時には転倒にご注意ください。
- ・スタンドのセッティングや収納するときは、可動部と本体の間に指をはさまないように注意してください。お子様のいる場所で使用する場合は、必ず大人のかたが監視/指導してください。

1. 電源を切ります。


2. ドラム音源から、すべてのケーブルの接続をはずします。



3. ハイハット・コントロール・ペダルのケーブルをはずします。



4. キック・ペダルをはずします。




2


左側をたたむ

1. スネアをたたみます。

ハンド・ノブをゆるめて一番上にあげてから、ボルトをドラム・キーでゆるめてスネアを垂直にします。位置が決まったら、ハンド・ノブを締めて固定します。



2. ドラム音源をたたみます。




3. ハイハットを移動します。




4. タム 1 をたたみます。

タムのボルトをドラム・キーでゆるめてから垂直にします。タムの位置が決まったら、ボルトを締めて固定します。




5. アームをスタンドの角パイプの位置に合わせながら、パイプを下げます。



パイプを下げるときに、ケーブルをはさまないように注意してください。

6. シンバル・ロッドをたたみ、下げます。


シンバル・ロッドのボルトをドラム・キーでゆるめ、シンバルをたたみます。たたんだら、ボルトを締めて固定します。パイプのレバーを開き、シンバルの裏面が見えるように、シンバル・ロッドを回転させてゆっくりと下げます。ロッドを下げたら、レバーを締めて固定します。



3


右側をたたむ

1. ハンド・ノブをゆるめ、キック・パッドを外側に、キック・ペダル取り付けプレートを内側に回します。




2. タム 3 を回転させてから、たたみます。

タムのノブをゆるめ、外側から回転させます。タムのボルトをドラム・キーでゆるめてから垂直にし、タム・アームの先まで寄せます。




3. タム 2 をたたみます。

タムのボルトをドラム・キーでゆるめ、垂直にします。



4. アームをスタンドの角パイプの位置に合わせながら、パイプを下げます。

ハンド・ノブをゆるめ、一番下まで下げます。タム 2、タム 3 とキック・パッドが取まるように位置を調整します。




一番下まで下げたら、パイプのハンド・ノブと、ゆるめておいたタム 3 のハンド・ノブを締めて固定します。

パイプを下げるときに、ケーブルをはさまないように注意してください。

5. シンバル・ロッドをたたみ、下げます。

シンバル・ロッドのボルトをドラム・キーでゆるめ、シンバルをたたみます。たたんだら、ボルトを締めて固定します。パイプのレバーを開き、シンバルの裏面が見えるように、シンバル・ロッドを回転させてゆっくりと下げます。ロッドを下げたら、レバーを締めて固定します。




4


スタンドをたたむ

1. ハンド・ノブをゆるめ、スタンドをたたみます。

位置が決まったら、ハンド・ノブを締めて固定します。




たたんで保管するときはスタンドのパイプの間隔が 13cm 以上開いた状態にしてください。13cm 以下にすると、ぐらいついたり、転倒したりする恐れがあります。



2. スネアをタム 1 の向きとそろえます。

位置が決まったら、ハンド・ノブを締めて固定します。



Roland V-Drums Portable 専用のキャリング・ケース (CB-TDP：別売) に入れて持ち運びことができます。

